MOBIUS

Halogen Pendant Fixture

Suspension Halogène

#104392

SAFETY INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY

WARNING: Lighted bulb / Shade assembly gets HOT! Do not touch while on.

CAUTION IMPORTANT: FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN! DISCONNECT POWER AT MAIN ELECTRICAL PANEL BEFORE INSTALLATION.

CAUTION: Keep lamp away from curtains, bedding linens, and any other flammable materials.

- Do not look directly at lighted bulb.
- Turn off and allow lamp to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Do not touch the socket with wet hands.



NOTE: THE FIXTURE HEIGHT CAN BE ADJUSTED BY PUSHING IN THE PINS (1) AND SLIDING THE STEEL CABLES (2) UP OR DOWN.

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. ATTACH THE MOUNTING PLATE "A" TO ELECTRICAL BOX "B" WITH THE TWO SCREWS "C".
2. MAKE THE WIRE CONNECTIONS. CONNECT THE ELECTRICAL BOX BLACK WIRE TO THE BLACK FIXTURE WIRE AND THE ELECTRICAL BOX WHITE WIRE TO THE WHITE FIXTURE WIRE. ATTACH THE GROUNDING WIRE THAT HAS THE GREEN COLOUR LINE TO THE MOUNTING PLATE GROUNDING SCREW "D".
3. ALIGN THE HOLES IN CANOPY "E" WITH THE 3 THREADED PINS "F" AND SECURE THE CANOPY TO THE THREADED PINS WITH THE 3 KNOBS "G".



BULB REPLACEMENT

- Disconnect the power before replacing bulb.

TROUBLESHOOTING

1. If lamp does not light, check the bulb for a broken filament. Replace bulb if necessary.
2. If the external flexible cable or cord of this fixture is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.

MAINTENANCE

1. To clean, use a soft cloth only.
2. Do not use any chemical or abrasive cleaners.

RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES

AVERTISSEMENT : L'ampoule et l'abat-jour deviennent CHAUDS lorsque l'ampoule est allumée! Ne pas toucher lorsque l'ampoule est allumée.

AVERTISSEMENT IMPORTANTES : CETTE FIXTURE DOIT ETRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ! COUPEZ LE COURANT AU PANNEAU ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ !

ATTENTION : Placer la lampe à bonne distance des rideaux, de la literie et de tout autre matériau inflammable.

- Ne jamais regarder directement l'ampoule allumée.
- Éteindre et laisser refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule, de la nettoyer ou de faire tout autre type d'entretien.
- Ne pas utiliser dans la salle de bain ou dans des endroits humides.
- Ne pas toucher à la prise électrique avec les mains mouillées.



NOTE: LA HAUTEUR DE LA FIXTURE PEUT ETRE AJUSTER EN POUSSANT SUR LES GOUPILLES (1) ET EN GLISSANT LES CABLES D'ACIER (2) DE HAUT EN BAS.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. ATTACHER LA PLAQUETTE DE MONTAGE "A" A LA BOITE ELECTRIQUE "B" AVEC LES DEUX VIS "C".
2. RACCORDER LES FILS. RACCORDER LE FIL NOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE AU FIL NOIR DE LA FIXTURE ET LE FIL BLANC DE LA BOITE ELECTRIQUE AU LE FIL BLANC DE LA FIXTURE. ATTACHER LES FILS DE MISE-A-TERRE QUI A LA LIGNE DE COULEUR VERTE A LA VIS DE MISE-A-TERRE "D" DE LA PLAQUETTE DE MONTAGE.
3. ALIGNER LES TROUS DU CANAPE "E" AVEC LES 3 GOUPILLES FILETES "F" ET SECURISER LE CANAPE AUX GOUPILLES FILETES AVEC LES 3 BOUTONS "G".



REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Débranchez l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule.

DÉPANNAGE

1. Si la lampe ne s'allume pas, regardez l'ampoule pour vérifier si l'un de ses filaments ne serait pas brisé. Remplacez l'ampoule au besoin.
2. Si le câble plat extérieur ou le fil électrique de cette fixture est endommagé, il doit absolument être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

ENTRETIEN

1. N'utiliser qu'un chiffon doux pour le nettoyage.
2. Ne jamais utiliser de détergent chimique ou abrasif.